



## 两路光端机前面板说明



## 两路光端机后面板说明



**注：**

- 1、T 是指外设向光端机发送数据。
- 2、R 是指光端机向外设发送数据。
- 3、远端机 (VIDEO IN) 接 R+、R- (受控端)
- 4、局端机 (VIDEO OUT) 接 T+、T- (控制)