



## 光端机前面板说明



## 光端机后面板说明



注: T 是指外设向光端机发数据。R 是外设接收光端机数据。