


光端机前面板说明




地址：北京海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C2 座 8 层

联系电话：(8610)51656700,58818866 传真：(8610)51656700-218


技术咨询：58815200-215 E-Mail:mailbj@126.com

光端机后面板说明（远端）



注：1、485 数据中“T”表控制中心发出数据。
“R”表示云台接收数据。
2、远端机接云台

光端机后面板说明（局端）



注：1、485 数据中“T”表控制中心发出数据。
“R”表示云台接收数据。
2、局端机接控制中心